

Jak správně navrhnout vestavěnou skříň

Vestavěná skříň představuje v bytě variabilitu a množství prostoru, který každý z nás denně používá. Pro maximální využitelnost je nejdůležitější navrhnout si skříň tak, aby uspokojovala nejen Vaše potřeby, ale také vizuální a estetickou stránku.

Postup při zaměření prostoru

- Změříme si prostor, do kterého chceme skříň umístit
- Výška – vzdálenost od podlahy po strop
- Šířka – vzdálenost od pravé po levou zeď nebo popřípadě jak požadujete skříň širokou
- Hloubka – maximálně možná hloubka skříně

Otázky pro Vás:

1. Kolika uživatelům bude skříň sloužit?
2. Co budete do skříně ukládat?
3. Košile a trička věšíte na ramínka nebo je ukládáte do polic?
4. Využijete výsuvný kalhotovník nebo si kalhoty pověsíte na ramínko?
5. Máte kam dát objemné věci, např. kufry, krosny apod.?
6. Potřebujete někde schovat žehlící prkno, schůdky, vysavač ...?
7. Bude skříň obsahovat otevřený modul např. pro TV?
8. Chcete zabudovat do skříně LED osvětlení?
9. Kolik místa Vám zůstává před skříní?
10. Jakou výplň budou mít dveře? LTD, sklo, zrcadlo?
11. Jak nastěhujete jednotlivé díly do místnosti?

Vlastní návrh skříně

Po zaměření prostoru a zodpovězení výše uvedených otázek můžete přistoupit k realizaci vlastního návrhu skříně.

Vestavěná skříň se skládá ze dvou samostatných systémů:

1. Vestavba – slouží k uložení věcí
2. Dveře – zakrývají vestavbu a současně určují vzhled skříně.

Tyto systémy jsou navzájem nezávislé.

Z hlediska správné funkčnosti je potřeba dodržet několik základních pravidel:

1. Kombinace dveří a vestavby musí být zvolena tak, aby umožňovala přístup. Docílíme toho vhodným zvolením počtu dveří. Pozor na zásuvky, koše a podobné prvky, které se vysouvají, případně sklopné tyče. Tyto musí projít dveřmi! Musíme počítat s tím, že posuvné dveře jsou uvedeny ve dvojkolejnici a mají přesah.
2. Maximální hloubka vestavby (vč. čel zásuvek a úchytek) je o 10 cm menší, než hloubka skříně.

3. Minimální hloubka skříně při použití standardních šatních tyčí je 65 cm. Při menší hloubce se rukávy pověšeného oblečení zavírají do dveří.

Návrh vestavby

Vnitřní uspořádání aneb pořádek ve skříní

Dalším krokem je popřemýšlet, jaké vnitřní uspořádání skříně by Vám vyhovovalo a které z doplňků využijete. Mezi standardní vybavení vestavěných skříní patří šatní tyče, police, výsuvné police, standardní zásuvky i zásuvky s tlumeným zavřením, drátěné koše nebo věšáky různých doplňků – kravatník, páskovník, kalhotník, držák vysavače, držák žehličky... S ideálním vnitřním uspořádáním vestavěné skříně nebo šatny Vám samozřejmě pomohou naši pracovníci v převáděcích studiích, kteří dobře vědí, co kam ve skříní umístit tak, aby byla co nepraktičtější a rádi Vám poradí, popř. skříně či šatnu sami navrhnou.

Materiály - kvalita i design jsou důležité

Již u předběžného návrhu Vám doporučujeme zvolit konkrétní materiály, ze kterých by se Vám vestavěná skříně či šatna líbila. Výběrem materiálu může podstatně ovlivnit cenu.

Na korpus skříně používáme lamino tl. 18mm v mnoha odstínech dřevodekorů a unibarev od výrobců KRONOSPAN, EGGER a KAINDL. Pokud si budete přát nestandardní materiály jako např. dýhu, rádi Vám vyhovíme, musíte ale počítat s tím, že tento materiál patří mezi exklusivní a od toho se odvíjí i jeho cena.

Možností, jakou vybrat výplň dveří, je opravdu hodně, záleží na Vašem vkusu a také na částce, kterou chcete do vestavěné skříně investovat. Pokud Vám můžeme doporučit na něčem nešetřit, pak jsou to právě dveře. Je to ta část skříně, která dotváří vzhled celého interiéru.

Mezi standardní a nejběžnější výplně posuvných dveří patří lamino (nejlevnější varianta výplně), stříbrné nebo bronzové zrcadlo (zrcadlová výplň opticky zvětší prostor nebo designově i prakticky doplní dveře z lamina), v současné době dále jsou mezi nejpopulárnějšími výplněmi barevná skla LACOBEL v mnoha odstínech. Mezi oblíbenými výplněmi dveří je také mléčné (lehce průsvitné) nebo čiré sklo CONNEX (sklo podlepené bezpečnostní fólií) a nejnovější skleněné výplně MATELAC - barevné sklo s matným povrchem a sametovým vzhledem.

Všechny materiály se dají libovolně kombinovat u velmi oblíbených dělených dveří, jejichž design si můžete zvolit dle Vaší fantazie.

Možné rozložení vestavěné skříně:









Vestavěná skříň s nikou na TV



Vestavěná skříň včetně postele:

